








01 Connect the tube to the air assist



02 Connect the tube to the laser module




03 Put the tube into the cable tie




Bedienungsanleitung Luftunterstützung


• Deutsch




01 Verbinden Sie den Schlauch mit der Luftunterstützung



02 Verbinden Sie den Schlauch mit dem Lasermodul




03 Stecken Sie den Schlauch in den Kabelbinder




Bitte versuchen Sie, die Luftpumpe zu verwenden im weißen Bereich. Bei Verwendung im roten Bereich für eine lange Zeit, wird es beeinflussen Lebensdauer der Luftpumpe.

Manuel d'instructions de l'assistance aérienne


• Français




01 Connecter le tube à l'assistance pneumatique



02 Connecter le tube au module laser




03 Insérez le tube dans le serre-câble




Veillez essayer d'utiliser la pompe à air dans la zone blanche. Si utilisé dans la zone rouge zone pendant longtemps, cela affectera durée de vie de la pompe à air.

Manuale di istruzioni dell'Air Assist


• Italiano




01 Conecte el tubo a la asistencia de aire.




02 Collegare il tubo al modulo laser




03 Metti il tubo nella fascetta




Si prega di provare a utilizzare la pompa dell'aria nell'area bianca. Se utilizzato in rosso zona per molto tempo, influenzerà vita della pompa dell'aria.




01 Colleague il tubo all'air assist



02 Conecte el tubo al módulo láser



03 Coloque el tubo en la brida para cables



Intenta usar la bomba de aire.
en el área blanca. Si se usa en el área
roja durante mucho tiempo, afectará
vida útil de la bomba de aire.



Customer Service:

Official Website: <http://atezr.com>

Customer Service Email: service@atezr.com

PR Email Address: pr@atezr.com

Phone: 1 (800) 965-9612

EC	REP
Gesellschaft: Like Sun GmbH	
Adresse: Planckstr. 59, 45147 Essen	
Email: ec-connection@web.de	
Telefon: +49 471 39156605	

Scanner APPLICATION:

QR code reader/ Barcode scanner or any APP with scanner

